

Alcatel

- Modop mise en service OXO

Modop mise en service OXO

Etape 1 : Mise à jour du pabx

Outils > Téléchargement des logiciels

Etape 2 : FTR

Etape 3 : Formater la carte SD

Dans **Sauvegarde des données & basculement** > **Sauvegarde et restauration des données** > **Formater la carte SD**

Etape 4 : Injecter la préconf

Etape 5 : Remplir les infos clients

Info Client/Fournisseur

Etape 6 : Modifier le plan de numérotation

1) **Plan de numérotation** > **Numéro d'installation** > Ajouter le NDI en 9 chiffres

2) **Plans de numérotation implicites** > mettre en 2 chiffres

Etape 7 : Modifier les numéros des MEVOs

Liste des Postes/Bornes

Etape 8 : Sauvegarde

Sauvegarde des données & Basculement > **Sauvegarde des données**

Etape 9 : Faire monter les postes

Si postes IP, bien cocher la case : **Auto Provision** dans la **liste des Postes/Bornes**

Etape 10 : Configuration rapide des postes

Supprimer les boites vocales, ajouter la discrimination 12/3, les catégories des services, désactiver les renvois dynamiques...

Etape 11 : Ajouter la tonalité au décrocher

Particularités Système

- > Lecture/Ecriture Mémoire
 - > Divers: Adresse par libellé
 - > Dialtomult
 - > Mettre à 01

Etape 12 : Autre

Particularités postes

- > Prédécroché
 - > Tempo
 - > Temporisation avant prédécroché sur 2

Application Vocal

- > Paramètres généraux
 - > Temporisation avant décrochage
 - > 1

Etape 13 : Modifier le faisceau principale

Plan de numérotation > Plans de numérotation > Faisceau principale BASE remplacer le 0 par ADL

Etape 14 : Lignes externes

Tableau des accès externes

Liste des faisceaux

Etape 15 : Compte SIP

Lignes externes > SIP > Comptes SIP