

Affecter le NDI à un Services de réponse

Service téléphonie > Plan de numérotation > Plan pour les lignes "arrivée" > Services de réponse

3.3.4

Cliquer sur 1 pour modifier le service de réponse 1

mitel-a5000-sdr-1.png

Numéro reçu	MCDU du NDI
Société	Société 0 ou autre si besoin
Service	Service 0 ou autre si besoin
Routage	Accueil
Service accueil	Vers le poste accueil
Deserte en fonction de l'appelant	NON

mitel-a5000-sdr-2.png

Une fois configuré, cliquer sur Service accueil > Caractéristique et définir sur quel poste interne les appels doivent arriver.

mitel-a5000-sdr-3.png