

Installation du pré-décrocher

Etape 1 : Autoriser dans le faisceau

Réseau et liaisons > Réseau > Faisceaux > Caractéristiques >

4.2.1.2

Cocher la case : si appelé libre ou occupé 1

[mitel-a5000-predecroche-1.png](#)

Etape 2 : Définition de la tonalité

Service téléphonie > Messagerie et tonalités > Tonalités > définition

6.2.1

Indiquer 65 puis valider

[mitel-a5000-predecroche-2.png](#)

Remplacer comme sur l'image suivante, cliquer sur Film pour importer le fichier .wav

[mitel-a5000-predecroche-3.png](#)

Etape 3 : Remplacer les tonalités par défaut

Service téléphonie > Messagerie et tonalités > Tonalités > Tonalités d'une société service

6.2.3

Remplir les deux tonalités comme suis :

[mitel-a5000-predecroche-4.png](#)

[mitel-a5000-predecroche-5.png](#)

Etape 4 : Vérification

6.2.6

[mitel-a5000-predecroche-6.png](#)

Revision #3

Created 14 March 2024 17:07:06 by Dunnload

Updated 16 March 2024 16:24:21 by Dunnload