

Transformateur SDA

Pour afficher un autre numéro que le SDA

Service téléphonie > Réseau et liaisons > Réseau > Traitement du NDS > Traitements départ

4.2.6.7

Mettre numéro de transformateur à 1 :

mitel-a5000-transformateur-sda2.png

puis cliquer sur le lien - numéro de transformateur :

mitel-a5000-transformateur-sda3.png

Enfin, renseigner le numéro court SDA a transformer et le numéro à afficher :

mitel-a5000-transformateur-sda4.png

Revision #2

Created 14 March 2024 12:10:41 by Dunnload

Updated 16 March 2024 16:22:26 by Dunnload