

[ACE-52] Vérification de la version

Voici comment afficher la version du RAD ACE-52

rad-ace-52.png

Vitesse du port série : 19200

Login : su / Mot de passe : xxxxxxxxxx

Une fois connecté, faites choix 1 - Inventory

rad-ace-52-admin.png

Revision #2

Created 12 March 2024 17:16:40 by Dunnload

Updated 16 March 2024 16:07:32 by Dunnload