

# Supprimer la configuration

Pour supprimer la configuration, il faut utiliser ces deux commandes :

```
-> rm /flash/working/boot.cfg  
-> rm /flash/certified/boot.cfg  
-> reload working no rollback-timeout
```

Les deux premières commandes vont supprimer la configuration courante, et la configuration de secours.

Puis nous redémarrons le switch sur la partition working

---

Revision #1

Created 12 March 2024 12:01:21 by Dunnload

Updated 12 March 2024 12:01:28 by Dunnload