

Connexion au Switch

La première fois que l'on démarre un switch, il faut le configurer via le mode CLI en console.

Connexion au switch via le port série

cisco-serial.jpg

Les réglages par défaut du port série sont les suivants :

- Bits : 9600
- Data bits : 8
- Parity : none
- Stop bit : 1
- Flow control : none

Connexion CLI en USB

cisco-usb.jpg

Nous pouvons maintenant utiliser un cordon mini-USB pour se connecter à un switch Cisco.

Ce cordon va créer un port série virtuel avec lequel nous pourrons nous connecter au switch.

Un pilote est requis.

Connexion en Bluetooth

cisco-bluetooth.jpg

Connexion au switch en IP

Sur les nouvelles gammes de switch Cisco (2960L, C1000), il n'est plus nécessaire d'effectuer la configuration en console.

Sur la gamme Catalyst 2960-L Smart Managed

Adresse IP par défaut : <https://192.168.1.1>

Attention à ne pas le connecter sur votre réseau local si votre box est aussi en 192.168.1.1 !

Username : smartm

Password : c2960lsm

Revision #2

Created 14 March 2024 11:52:47 by Dunnload

Updated 16 March 2024 15:34:18 by Dunnload