

Supprimer le mot de passe admin

Pour supprimer le mot de passe admin du switch, il faut appuyer sur le bouton CLEAR situé sur la façade du switch. Celui-ci effacera uniquement le mot de passe admin.

Revision #1

Created 11 March 2024 17:26:32 by Dunnload

Updated 11 March 2024 17:26:40 by Dunnload