

Connexion au switch en CLI

La première fois que l'on démarre un switch, il faut le configurer en mode CLI via la console.

Les réglages par défaut du port série sont les suivants :

- Bits : 38400
- Data bits : 8
- Parity : none
- Stop bit : 1
- Flow control : none

Revision #1

Created 12 March 2024 11:57:01 by Dunnload

Updated 12 March 2024 11:57:10 by Dunnload