

Changement du plan de numérotation

Etape 1 : Numérotation locale LOCAL

[Service téléphonie](#) > [Plan de numérotation](#) > [Plan pour les usagers](#) > [Accès aux numéros locaux](#)

3.2.1

Passer d'un plan de numérotation de 4 à 2, supprimer la tranche 1 puis passer le nombre de chiffre de la numérotation de 4 à 2. Puis remettre la tranche 1 à 4-7

[mitel-a5000-pdn-1.png](#)

Etape 2 : Visu. par numéro local

[Service téléphonie](#) > [Abonnés](#) > [Abonnements](#) > [Visu. par numéro local](#)

1.2.2

Passer l'accueil, l'abonné banalisé et la mevo en 2 chiffre avec un clic sur le numéro d'annuaire puis renumérotation.

[mitel-a5000-vpnl-1.png](#)

Revision #3

Created 12 March 2024 11:44:53 by Dunnload

Updated 16 March 2024 16:17:11 by Dunnload