

# Déploiement Manuel des Postes

Une fois les abonnés créés dans l'interface de l'IPBX

[Service téléphonique > Abonnés > Abonnements > Visu par numéro local](#)

1.2.2

[mitel-a5000-vpnl-1.png](#)

Si les postes ne montent pas : il faut aller supprimer les adresses des DNS en mode SSH, redémarrer le PABX. Ou raccorder la BIV au PABX

la mise à jour du poste et le téléchargement de sa configuration globale. [mitel-a5000-ident.png](#)

Le téléphone se positionne en état Sans Abonné.

Il suffit de cliquer sur IDENT en bas à droite. Entrer le numéro d'abonné et le mot de passe.

Si le mot de passe est expiré :

[Service téléphonie > Abonnés > Droits > Paramètres généraux](#)

1.4.1

Décocher la case : Imposer le changement de mot de passe initial, confirmer et recocher la case.

[mitel-a5000-droit.png](#)

---

Revision #3

Created 12 March 2024 17:19:48 by Dunnload

Updated 16 March 2024 16:17:58 by Dunnload