

# Tranches de numérotations externes

Afficher le numéro complet de l'appellent

## Etape 1 : Créer une tranche externe

Service téléphonie > Plan de numérotation > Plan pour les lignes arrivée > Tranches de numérotations externes > Noms

3.3.7.1

Entrer un nom dans Tranche externe 1

mitel-a5000-pp1.png

## Etape 2 : Personnaliser la tranche

Service téléphonie > Plan de numérotation > Plan pour les lignes arrivée > Tranches de numérotations externes > Caractéristiques

3.3.7.2

Annuaire SDA : Plage des SDA (4 derniers chiffres)

Tranche publique : Plage des SDA complet

mitel-a5000-pp2.png

## Etape 3 : Vérification sur un poste ayant un SDA

N° publique PLAN 1 -> OK

mitel-a5000-pp3.png

---

Revision #2

Created 13 March 2024 19:30:51 by Dunnload

Updated 16 March 2024 16:21:12 by Dunnload