

# [ACE-52] Remise à zéro

Voici comment reset un RAD ACE-52

rad-ace-52.png

Vitesse du port série : 19200

Au démarrage du RAD, faite ctrl+a pour entrer dans le file menu.

Une fois dans le menu, procédez comme suit :

Choix 2 -> File Utility > Choix 3 -> Delete Configuration File > Y

rad-ace-52-console.png

---

Revision #2

Created 12 March 2024 17:15:51 by Dunnload

Updated 16 March 2024 16:07:06 by Dunnload