

Configuration de la bannière

Activer la bannière

```
-> session banner cli <nom_fichier.txt>
```

Désactivation de la bannière

```
-> session banner no cli
```

Configuration

Ajouter une adresse ip au switch et activer le FTP

```
-> ip interface "vlan1" address 192.168.1.10 mask 255.255.255.0 vlan 1  
-> aaa authentication ftp local  
-> session timeout ftp 60
```

Via un client FTP, connectez-vous au switch et allez dans /flash/switch

Editer le fichier : pre_banner.txt

```
*****  
* This access is restricted to authorised personnel *  
* Unauthorized Access Prohibited! *  
*****
```

Enregistrer.

[os6350-banniere.png](#)

Revision #2

Created 12 March 2024 12:05:05 by Dunnload

Updated 16 March 2024 15:53:41 by Dunnload