

Supprimer le mot de passe admin

Pour remettre le mot de passe par défaut d'un switch alcatel, il faut entrer en mode miniboot.

Pour cela, dès le début du démarrage du switch, appuyer sur "S" pour entrer en mode miniboot.

```
Interrupt boot sequence by pressing "s"
```

Une fois dans le miniboot, entrez : cd "network" pour aller dans le répertoire "network"

```
[Miniboot]->cd "network"  
value = 0 = 0x0
```

puis listez les fichiers avec "ls"

```
[Miniboot]->ls  
.  
..  
userTable6  
lockoutSetting  
policy.cfg  
ipTable  
accessTable  
ssh_host_dsa_key  
ssh_host_dsa_key.pub  
ssh_host_rsa_key  
ssh_host_rsa_key.pub  
userPrivPasswordTable  
value = 0 = 0x0
```

pour supprimer la liste des utilisateurs, il faut supprimer le fichier "userTable"

```
[Miniboot]->xdelete "userTable6"  
value = 0 = 0x0
```

puis rebooter le switch

```
[Miniboot]->reboot
```

```
WARNING: "sysResetHardwareFlag" flag is SET, forcing CMM board reset.
```

Le mot de passe admin est maintenant celui par défaut :

login : admin / password : switch

Revision #1

Created 12 March 2024 12:01:42 by Dunnload

Updated 12 March 2024 12:01:49 by Dunnload