Supprimer le mot de passe admin

Pour remettre le mot de passe par défaut d'un switch alcatel, il faut entrer en mode miniboot.

Pour cela, dès le début du démarrage du switch, appuyer sur "S" pour entrer en mode miniboot.

```
Interrupt boot sequence by pressing "s"
```

Une fois dans le miniboot, entrez : cd "network" pour aller dans le répertoire "network"

```
[Miniboot]->cd "network"
value = 0 = 0x0
```

puis listez les fichiers avec "Is"

```
[Miniboot]->ls
...
userTable6
lockoutSetting
policy.cfg
ipTable
accessTable
ssh_host_dsa_key
ssh_host_dsa_key
ssh_host_rsa_key
ssh_host_rsa_key
ssh_host_rsa_key
ssh_host_rsa_key.pub
userPrivPasswordTable
value = 0 = 0x0
```

pour supprimer la liste des utilisateurs, il faut supprimer le fichier "userTable"

```
[Miniboot]->xdelete "userTable6"
value = 0 = 0x0
```

puis rebooter le switch

[Miniboot]->reboot

 ${\tt WARNING: "sysResetHardwareFlag" flag is SET, forcing CMM board reset.}\\$

Le mot de passe admin est maintenant celui par défaut :

login: admin/password: switch

Revision #1 Created 12 March 2024 12:01:42 by Dunnload Updated 12 March 2024 12:01:49 by Dunnload