Importer et Exporter une configuration via TFTP

Importer une configuration depuis un serveur TFTP

```
console#copy startup-config tftp://192.168.10.100/config startup-config
```