

# Supprimer la configuration

## Supprimer la configuration

```
Procure Switch 2650# erase startup-config
```

## Supprimer la configuration avec le bouton RESET

Vous pouvez aussi supprimer la configuration en appuyant sur le bouton RESET sur la façade du switch

---

Revision #1

Created 11 March 2024 17:26:10 by Dunnload

Updated 11 March 2024 17:26:22 by Dunnload