

Switch Alcatel-Lucent

Testé sur LS 6212-P et 6224-P version 1.7.1.12

- [Connexion au Switch](#)
- [Commandes de base](#)
- [Mettre à jour le firmware](#)
- [Supprimer la configuration](#)
- [Supprimer le mot de passe admin](#)
- [Configuration des VLAN](#)
- [Configuration VLAN voix, LLDP et QOS](#)
- [Configuration du NTP](#)
- [Importer et Exporter une configuration via TFTP](#)

Connexion au Switch

Pour vous connecter au switch en port console, il vous faut l'adaptateur Alcatel :

alcatel-serie.jpg

- Bits : 9600
- Data bits : 8
- Parity : none
- Stop bits : 1
- Flow control : none

Commandes de base

Sauvegarder la configuration

```
console# copy running-config startup-config
```

Afficher la configuration

```
console# show run
```

Route par défaut

```
console(config)# ip default-gateway 192.168.10.1
```

Passer en mode privilégié

```
console> enable  
console#
```

Passer en mode de configuration

```
console# configure
```

Mettre à jour le firmware

Etape 0 : Vérification de la version

```
console>enable
console#show version
```

Pour savoir sur quel partition le switch à démarré :

```
console#show bootvar
Image  Filename  Version  Date           Status
-----
1   image-1   1.7.1.12  29-Mar-2012  17:51:19  Active*
2   image-2   1.7.1.12  29-Mar-2012  17:51:19  Not active

"*" designates that the image was selected for the next boot
```

Etape 1 : Donner une adresse IP au switch

```
console# configure
console(config)# interface vlan 1
console(config-if)# ip address 192.168.10.100 255.255.255.0
console(config-if)# exit
console(config)# exit
```

Etape 2 : Copier les nouveaux fichiers via TFTP sur l'image 2

```
copy tftp://192.168.10.50/alc6224-1.7.1.12.img image-2
```

Etape 3 : Démarrer sur l'image 2

```
console# boot system image-2
console# reload
```

Etape 4 : Copier les nouveaux fichiers via TFTP sur l'image 1

```
console# copy tftp://192.168.10.50/alc6224-1.7.1.12.img image-1
```

Etape 5 : Démarrer sur l'image 1

```
console# boot system image-1
console# reload
```

Etape 6 : Vérification

```
console#show bootvar
```

Image	Filename	Version	Date	Status
1	image-1	1.7.1.12	29-Mar-2012 17:51:19	Active*
2	image-2	1.7.1.12	29-Mar-2012 17:51:19	Not active

"*" designates that the image was selected for the next boot

Supprimer la configuration

Pour supprimer la configuration, il faut utiliser ces deux commandes :

```
console>enable  
console#delete startup-config  
console#reload
```

Supprimer le mot de passe admin

Pour remettre le mot de passe par défaut d'un switch Alcatel, il faut entrer en mode Autoboot.

Pour cela, au démarrage du switch, appuyer sur "ECHAP" pour entrer en mode autoboot.

Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.

Startup Menu

- [1] Download Software
- [2] Erase Flash File
- [3] Password Recovery Procedure
- [4] Enter Diagnostic Mode
- [5] Set Terminal Baud-Rate
- [6] Stack menu
- [7] Back

Choisir l'option n°3

Configuration des VLAN

Virtual Local Area Network

Introduction

Nous allons voir comment gérer les VLAN

Création d'un VLAN

```
console> enable
console# configure
console(config)# vlan database
console(config-vlan)# vlan 100
```

Nommer un VLAN

```
console(config)# interface vlan 100
console(config-if)# name voix
console(config-if)# exit
```

Supprimer un VLAN

```
console(config)# vlan database
console(config-vlan)# no vlan 100
console(config-vlan)# exit
```

Ajouter un port à un VLAN non tagué

```
console(config)# interface ethernet e2
console(config-if)# switchport mode general
console(config-if)# switchport general allowed vlan add 101
```

Ajouter un port à un VLAN tagué

```
console(config)# interface ethernet e3
console(config-if)# switchport mode general
console(config-if)# switchport general allowed vlan add 101 tagged
```


Interdire un VLAN sur un port

```
console(config)# interface ethernet e4
console(config-if)# switchport mode general
console(config-if)# switchport forbidden vlan add 101
```

Supprimer un VLAN d'un port

```
console(config-if)# switchport general allowed vlan remove 101
```

Vérification

```
console# sh interfaces switchport ethernet e3
console# sh vlan
```

Vlan	Name	Ports	Type	Authorization
1	1	e(1-24),g(1-4),ch(1-8)	other	Required
101	data	e(2-3)	permanent	Required

Configurer un port en mode Trunk

```
console(config)# interface ethernet e24
console(config-if)# switchport mode trunk
```

Configuration VLAN voix, LLDP et QOS

Activation du LLDP

```
console(config)# lldp enable
```

Configuration du NTP

Network Time Protocol

Introduction

Pour effectuer une synchronisation NTP, il faut tout d'abord que le switch puisse aller sur internet

```
console(config)# int vlan 1
console(config-if)# ip address 192.168.10.100 255.255.255.0
console(config-if)# exit
console(config)# ip default-gateway 192.168.10.1
```

Passons à la configuration du NTP

```
console# configure
console(config)# sntp server 194.2.0.28
console(config)# sntp client poll timer 120
console(config)# sntp unicast client enable
console(config)# clock source sntp
console(config)# clock timezone +1 zone CET
```

Vérification

```
console# sh clock
.16:36:54 CET(UTC+1) Dec 17 2021
Time source is sntp
```

Importer et Exporter une configuration via TFTP

Importer une configuration depuis un serveur TFTP

```
console#copy startup-config tftp://192.168.10.100/config startup-config
```